


Modifier une traîne

La **traîne** est l'un des deux types de traineaux les plus fréquemment utilisés en camping d'hiver. Il peut être modifié afin de faciliter le «paquetage» des sacs et du matériel pour le transport. Les inconvénients de ce traineau sont qu'il est dispendieux et difficile à manier en raison de sa longueur.

Matériel

- De la corde, paracorde ou cordelette d'escalade de 1 cm ($\frac{3}{8}$ po) de diamètre
- Des crochets ou mousquetons



La corde à l'avant doit être suffisamment longue pour pouvoir être placée autour de la taille du tireur qui se déplacera en raquettes ou en skis.